

NÁVOD NA POUŽITIE Kílový rebrík 4x3, 4x4, 4x5

Ďakujeme za nákup nášho výrobku.

Pred použitím skladacieho rebríka si prosím prečítajte tento návod, vyhnete sa tak neodbornej manipulácii sa rebríkom.

Jeho unikátna konštrukcia bola navrhnutá primárne pre nemecký trh a dnes je dodávaný už aj do Českej a Slovenskej republiky.

Vami zakúpený špičkový model pôvodne vyvinutý pre profesionálov sa vyznačuje dostatočne tuhou konštrukciou. Použitie ľahkých hliníkových materiálov znižuje celkovú hmotnosť a súčasne unikátna konštrukcia zabezpečuje zloženie rebríka do minimálnej možnej úložnej veľkosti. Tieto vlastnosti predurčujú tento rebrík nielen na profesionálne použitie, ale aj na bežné využitie v dielni, domácnosti či na záhrade, kde užívateľia ocenia všetky jeho špičkové úžitkové vlastnosti. Špeciálne možnosť uloženia rebríka v zloženom stave ocenia všetci, ktorí vo svojej dielni či domácnosti bojujú s nedostatkom priestoru alebo sa potrebujú s rebríkom presúvať na vzdialenosť miesta a musia riešiť problémy s dopravou rebríka v autách či iných dopravných prostriedkoch.

Všetky konštrukčné prvky, stupnice a poistné zámky sú prevedené podľa ergonomických zásad a podporujú ich jednoduché a intuitívne používanie. Veríme, že všetky tieto vlastnosti Vám spríjemnia použitie a prácu s týmto špičkovým výrobkom.

Používanie bolo schválené renomovanou medzinárodnou skúšobňou SGS


– podľa EN 131, part1, part 2.

Pre bezpečné používanie rebríka odporúčame preštudovanie návodu na použitie, ktorý nájdete na ďalších stránkach.

VAROVANIE! ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU VÁŽNYCH PORANENÍ ALEBO SMRTI, DÔKLADNE SI PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽIAVAVAJTE PRÍKAZY VŠETKÝCH VAROVNÝCH ŠTÍTKOV A UPOZORNENÍ NA VÝROBKU.

Pred použitím rebríka priskrutkujte tyče stabilizátorov.

Odstráňte prepravné ochranné prvky z každého konca rebríka. Vložte tyče stabilizátorov do zárezov na každom konci rebríka a zaistite skrutky maticami a podložkami.




Nepoužívajte rebrík bez stabilizačných tyčí, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pred začašením rebríka vždy skontrolujte, či sú stabilizačné tyče bezpečne utiahnuté.
Používajte len stabilizátory dodané s rebríkom.

Použitie poistných mechanizmov kľbového ohybu:

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú všetky poistné mechanizmy zaistené.
- Vytiahnite odomykacie páčky na uvoľnenie zaistovacieho mechanizmu tak, aby aretačný čap bol v polohe „O“ (odistené)
- Zložte príslušné časti rebríka do požadovanej pozície. Zarážky sa automaticky zaistia v určitých uhloch a poistný čap je v polohe „L“ (zaistené).





Pozor! Aj napriek tomu, že zaistovací čap pri zaistení počutelne cvakne, vždy jeho zaistenie skontrolujte aj vizuálne.





Pozícia viacúčelového skladacieho rebríka:

- Skladujte mimo dosahu detí
- Nepokújajte sa používať rebrík iných polohách, než tie, ktoré sú zobrazené:
- Nikdy nestúpajte na prvú alebo druhú priečku z vrchu.



Rovno stojaci rebrík:

- Nikdy nestojte na posledných troch priečkach.
- Rebrík je potrebné postaviť v uhle približne 75 stupňov.
- Budte veľmi opatrní pri používaní kratšej verzie, hlavne ak stabilizačná tyč nie je v kontakte so stenou.



Samostatne stojaci rebrík, previsnutý rebrík:


- Ideálny na dosiahnutie cez záhony, obrazy, okná, na čistenie odkvapov apod.
- Zaistite, aby ste gumové nožičky v hornej časti rebríka pevne a rovnomerne pritlačili k stene.
- Táto poloha nie je vhodná na použitie s doskami lešenia.

Áčko:

- Nikdy nestúpajte na prvú alebo druhú priečku od vrchu.

Pozícia - lešenie:

- Pre vyššiu bezpečnosť odstráňte z hornej časti lešenia stabilizačnú tyč.
- Nepoužívajte rebrík v týchto pozícíchach bez podlážiek lešenia.



Dôležité informácie o bezpečnosti

Varovanie! Kov vedie elektrinu.

- Nedovolte, aby rebrík alebo niektorá z jeho častí boli v kontakte s elektrickými vodičmi.
- Maximálne zaťaženie rebríka je 150 kg. Hmotnosť užívateľa rebríka spoločne s náradím nesmie presahovať 150 kg.
- Predtým než na rebrík vstúpite alebo ho zaťažíte, vždy sa uistite, že sú všetky zaistovacie mechanizmy v zamknutej polohe.
- Stabilizačná tyč musí byť riadne pripojená. Nepoužívajte žiadne iné súčasti alebo príslušenstvo, než to ktoré bolo dodané alebo odporučené dodávateľom tohto rebríka.
- Skontrolujte všetky časti rebríka pred každým použitím. Rebrík nepoužívajte, ak zistíte, že niektorá z častí je poškodená alebo chýba.
- Nepokúšajte sa technicky upravovať tento rebrík. Akýkoľvek zásah do konštrukcie môže spôsobiť vážne poranenia. V tomto prípade záruka zaniká.
- Nikdy sa nepokúšajte poškodený rebrík opravovať. Opravu zverte kvalifikovanému opravárovi.
- Rebrík v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, ak bol vystavený nadmernej teplote (napr. bol postavený v blízkosti krbu) alebo bol vystavený korozívnym látкам (ako sú kyseliny alebo lúhy).
- Budte veľmi opatrní pri používaní vo vetre, daždi alebo námraze.
- Vždy postavte rebrík na stabilnom a suchom povrchu.
- Nikdy nepokladajte rebrík na klzky povrch a nepokúšajte sa o zvýšenie výšky rebríka podkladaním stabilizačných tyčí.
- Vždy budte veľmi opatrní pri používaní rebríka na krycom povrchu ako je koberec alebo linoleum.
- Nikdy rebrík nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
- Užívateľ rebríka by mal byť v dobrej fyzickej kondícii.
- Nikdy rebrík neumiestňujte pred dvere, ktoré sa môžu otvoriť.
- Budte veľmi opatrní, ak musíte rebrík či lešenie ťahať alebo tlačiť.
- Nikdy sa nepokúšajte skákať alebo sa presúvať s rebríkom na iné miesto keď na rebríku stojíte. Ak potrebujete rebrík presunúť, najskôr z neho zlezte a potom ho premiestnite.
- Nenakláňajte sa príliš z rebríka alebo lešenia, mohlo by dôjsť k jeho prevráteniu.
- Udržujte svoje telo v strede medzi bočnými lištami.
- Ak používate rebrík alebo lešenie, nedovoľte nikomu, aby sa pod ním pohyboval.
- Tento rebrík nie je hračka, nepoužívajte ho v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte rebrík alebo lešenie bez dozoru.
- Nestojte na rebríku, ak je uvoľnený blokovací mechanizmus.
- Nepokúšajte sa uvoľniť blokovací mechanizmus a meniť pozíciu rebríka keď na ňom stojíte.
- Používajte rebrík len v pozícíchach, ktoré sú zobrazené v tomto návode.
- Ak ho používate ako priamy rebrík, nikdy nestúpajte na tri najvyššie priečky.
- Vždy majte rebrík suchý, čistý a bez nečistôt. Vyčistite ho po každom použití.
- Ak je to možné, zaistite, aby Vám rebrík v dolnej časti pridržiavaťa ďalšia osoba.