


# STROPNÝ SUŠIAK PRO

## Návod na montáž



Stropné lišty s kladkami

2

Držiak so zárezmi

1 Priskrutkujte obe lišty s kladkami do stropu vo vzdialenosti rovnajúcej sa dĺžke sušiackej tyče.

5 Zdvojenú šnúru prevlečte kladkou v stropnej lište bližšej k držiaku polohy tyčí. Nezdvojený koniec šnúry prevlečte koncovkou tyče a opäť urobte uzlík.


2 Priskrutkujte držiak so zárezmi na ľavú alebo pravú stenu vo výške 120 - 160 cm.

6 Na zdvojenú šnúru navlečte plastový klobúčik. Vyrovnajte sušiacu tyč pod stropom a tam kde sa šnúra dotýka držiaku polohy tyčí, urobte uzlík.

3 Uchopte jeden koniec šnúry a prevlečte ho kladkou v stropnej lište vzdialenejšej od držiaku polohy tyčí.

7 Na šnúre si podobným spôsobom upevníte aj druhý klobúčik. Ten zachytí tyč vo Vami zvolenej nižšej polohe (v tejto polohe budete prádlo vešať a dávať dole).

4 Prevlečte šnúru koncovkou tyče a urobte uzlík. Uzlík by sa mal schovať v koncovke tyče.



5 Samostatný druhý koniec šnúry

3 Samostatný jeden koniec šnúry

Sušiacia tyč

6 Koncovky tyče

7 Zdvojená šnúra

**Upozornenie:** Maximálna hmotnosť sušiackej tyče je 3 kg. V prípade preťaženia riskujete poškodenie sušiča.

Vyrobené v EU.

